



Count on it.

TMC-212

Aide-mémoire

Utiliser cet aide-mémoire pour :

Modifier l'heure et le jour ou la date	page 2
Examiner ou modifier les jours d'arrosage	page 2
Examiner ou modifier les heures de démarrage des programmes ...	page 4
Examiner ou modifier les durées d'arrosage des voies	page 5
Utiliser le fonctionnement manuel.....	page 6
Arrêt du programmateur	page 7
Utiliser le mode Arrêt pluie	page 8
Utiliser le mode Ajustement saisonnier.....	page 8

Questions? Call Toro Customer Support @ 800-664-4740 or 909-688-9221

Aide-mémoire

Français

Pour modifier l'heure et le jour ou la date

1. Tourner le cadran de commande sur **CURRENT TIME DAY** (Heure/jour courants) .
2. Pour régler l'élément qui clignote à l'écran, appuyer sur le bouton **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
3. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour régler la valeur courante des minutes et le jour.

Remarque : En cas d'utilisation de l'option Impair/Pair, continuer à répéter les étapes 2 et 3 pour régler l'année, le mois et le jour courants.

5. Remettre le sélecteur de commande à la position **RUN** (Arrosage) .

Pour examiner ou modifier les jours d'arrosage

Calendrier

1. Mettre le cadran de commande sur **WATERING DAYS** (Jours d'arrosage) .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **CAL**.
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour arroser le jour qui clignote, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche). Pour ne pas arroser ce jour-là, appuyer sur la touche **- / OFF** (-/Arrêt). Répéter cette étape jusqu'à ce que seuls les jours d'arrosage s'affichent.
6. Remettre le sélecteur de commande à la position **RUN** (Arrosage) .

Réglage des intervalles

1. Mettre le cadran de commande sur **WATERING DAYS** (Jours d'arrosage)  .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ON** (+/Marche) ou **-OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **Int.**
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour sélectionner le numéro d'intervalle (1 à 7), appuyer sur la touche **+ON** (+/Marche) ou **-OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour sélectionner le jour d'arrosage initial de l'intervalle, appuyer sur la touche **+ON** (+/Marche) ou **-OFF** (-/Arrêt).
8. Remettre le cadran de commande sur **RUN** (Arrosage)  .

Programme par jours impairs ou pairs

1. Régler le sélecteur de commande sur **WATERING DAYS** (Jours d'arrosage)  .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur le bouton **+ON** (+/Marche) ou **-OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **Odd** (Impair) ou **Even** (Pair).
4. Remettre le sélecteur de commande à la position  (Run).

Mise à l'arrêt d'un programme

1. Régler le sélecteur de commande sur **WATERING DAYS** (Jours d'arrosage)  .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur le bouton **+ON** (+/Marche) ou **-OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **OFF** (Arrêt).
4. Remettre le sélecteur de commande à la position **RUN** (Arrosage)  .

Pour examiner ou modifier les heures de démarrage du programme

1. Mettre le cadran de commande sur **PROGRAM START TIME** (Heures de démarrage de programme)  .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner le numéro d'heure de démarrage du programme désiré.
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
Remarque : Pour supprimer une heure de démarrage, sélectionner OFF en appuyant **simultanément** sur les touches **+ / ON** et **- / OFF**, puis passer à l'étape 8.
5. Pour programmer l'heure, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour programmer les minutes, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
8. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant). Le prochain numéro d'heure de démarrage se mettra à clignoter.
9. Pour examiner ou modifier des heures de démarrage supplémentaires, recommencer à l'étape 3.
10. Une fois ces étapes terminées, remettre le cadran de commande sur **RUN** (Arrosage)  .

Pour examiner ou modifier la durée de fonctionnement des voies

1. Tourner le cadran de commande sur **STATION TIMES** (Durée de fonctionnement de voie) .
2. Mettre le sélecteur de **PROGRAMS** (Programmes) sur le programme désiré.
3. La voie n°1 se mettra à clignoter et sa durée d'arrosage assignée actuellement ou OFF (Arrêt) s'affichera. Pour sélectionner le numéro d'une voie différente, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour régler la durée d'arrosage, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour examiner ou modifier la durée de fonctionnement pour une autre zone, répéter les étapes 5 et 6.
8. Une fois ceci terminé, remettre le cadran de commande sur **RUN** (Arrosage) .

Remarque : pour supprimer une durée de fonctionnement de voie, sélectionner OFF (Arrêt) en appuyant **simultanément** sur la touche **+ / ON** (+/Marche) et **- / OFF** (-/Arrêt).

Fonctionnement manuel

Exécution de programmes manuellement

Remarque : les programmes d'arrosage peuvent être démarrés individuellement ou automatiquement en séquence.

Les programmes supplémentaires choisis démarreront l'un après l'autre par ordre alphabétique quel que soit l'ordre dans lequel ils ont été sélectionnés.

1. Vérifier que le cadran de commande se trouve sur **RUN** (Arrosage) .
2. Mettre le sélecteur de **PROGRAMS** (Programmes) sur le programme désiré.
3. Appuyer deux fois sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
4. Pour sélectionner d'autres programmes, répéter les étapes 2 et 3.

Pour interrompre l'arrosage :

Appuyer sur la touche **+ON** (+/Marche) et **-OFF** (-/Arrêt) **simultanément**.

Pour reprendre l'arrosage (après une interruption) :

Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).

Pour annuler l'arrosage :

Appuyer **simultanément** sur les touches **+ON** et **-OFF** à deux reprises.

Pour passer des voies :

Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant) Suivant une seule fois.

Pour modifier la durée d'arrosage d'une voie

Appuyer sur la touche **+ON** (+/Marche) pour augmenter la durée d'arrosage de la voie activée ou sur la touche **-OFF** (-/Arrêt) pour la réduire.

Fonctionnement manuel (SUITE)

Pour contrôler les voies choisies :

1. Vérifier que le cadran de commande se trouve sur **RUN** (Arrosage) .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme contenant la ou les voies affectées.
3. Appuyer sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
4. La première voie assignée au programme se mettra à clignoter. Pour la sélectionner, appuyer sur la touche **+/ON** (+/Marche). Pour passer à la voie suivante, appuyer sur la touche **-/OFF** (-/Arrêt). Continuer à sélectionner des voies supplémentaires de cette manière.
5. Appuyer sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
6. Pour sélectionner des voies assignées dans d'autres programmes, répéter les étapes 2 à 5.

Mise à l'arrêt du programmeur

Lorsque le cadran de commande est en position **OFF** (Arrêt) , le programmeur interrompt immédiatement toutes les opérations d'arrosage en cours. Si le cadran est maintenu en mode **OFF** (Arrêt) , aucun arrosage automatique ou manuel ne sera possible.

Pour un arrêt prolongé du système d'arrosage, laisser le cadran en position **OFF** (Arrêt) .

Pour la reprise de l'arrosage automatique, remettre le cadran sur **RUN** (Arrosage) .

Mode Arrêt pluie

Ce mode permet aux programmes d'arrosage automatique d'être suspendus pour un laps de temps de 1 à 7 jours.

1. Mettre le cadran de commande sur **RAIN DELAY** (Suspension pluie) .
2. Pour changer le nombre de jours d'Arrêt pluie, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
3. Laisser le cadran de commande en mode **RUN** (Arrosage) .

Remarque : Pour sortir du mode Délai pluie, mettre le cadran de commande sur **OFF** (Arrêt)  momentanément.

Remarque : Tous les jours, le décompte de l'Arrêt pluie est réduit d'un jour automatiquement. Lorsque le chiffre atteint 0 (zéro), l'arrosage automatique reprend.

Ajustement saisonnier

Remarque : Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour une présentation détaillée du mode Ajustement saisonnier.

1. Mettre le cadran de commande sur **AEASON ADJUST %** (Ajustement Saisonnier).
2. Choisir le programme désiré à l'aide du sélecteur **PROGRAMS** (Programmes).
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) jusqu'à ce que le pourcentage d'ajustement désiré (entre 10 et 200 %) se mette à clignoter.
4. Remettre le cadran de commande sur **RUN** (Arrosage) .