



MINUTERIE NUMÉRIQUE À SORTIE UNIQUE



INSTALLATION DES PILES

- Retirez le couvercle du compartiment à piles, situé sur le côté de la minuterie, en le faisant glisser.
- Insérez deux piles alcalines AA (1,5 V), puis remplacez le couvercle.
- Remplacez les piles lorsque l'icône de piles faibles est affiché.

INSTALLATION

Fixez la minuterie à un robinet de tuyau d'arrosage et une fois programmée, mettez la minuterie en marche.

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE

- Tournez le cadran à la position indiquée pour régler la fonction désirée.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- Appuyez sur la touche + pour avancer l'heure
- Appuyez sur la touche - pour reculer l'heure (maintenez la touche enfoncée pour reculer plus rapidement).

HEURE DE MISE EN MARCHÉ

- Appuyez sur la touche + pour avancer l'heure de mise en marche (maintenez la touche enfoncée pour avancer plus rapidement).
- Appuyez sur la touche - pour retarder l'heure de début (maintenez la touche enfoncée pour reculer plus rapidement).

DURÉE

Réglez la durée de l'arrosage de 1 à 240 minutes avec les touches + et -.

FRÉQUENCE

Réglez la fréquence d'arrosage toutes les 6 heures, 12 heures ou de 1 à 7 jours en utilisant les touches + et -. 1 est tous les jours, 2 est tous les deux jours, etc, jusqu'à 7 jours.

AUTO

La minuterie arrose suivant l'heure, la durée et la fréquence programmées.

INTERRUPTION EN CAS DE PLUIE

- En mode AUTO, appuyez sur la touche + pour régler la durée de l'interruption à 24, 48 ou 72 heures.
- L'écran clignotera entre l'horloge et la durée restante avant la reprise du cycle.
- Pour arrêter la fonction d'interruption en cas de

DIMENSIONS:
FLAT: W: 6.0" H: 6.0"
FINISHED: W: 3.0" D: 0 H: 3.0"



pluie, tournez le cadran à la position OFF (arrêt) et remettez-le ensuite à la position AUTO.

ARROSAGE MANUEL

Pour arroser sans interrompre le cycle réglé, appuyez sur la touche [MANUAL], puis utilisez les touches + et – pour régler la durée de l'arrosage de 1 à 240 minutes.

- Pour arrêter l'arrosage manuel, tournez le cadran à la position OFF (arrêt).
- Pour reprendre le cycle programmé, remettez le cadran à la position AUTO.

DÉPANNAGE

L'arrosage ne débute pas au moment voulu.

Vérifiez si :

- l'horloge est réglée à la bonne heure (AM-PM);
- l'heure de mise en marche est réglée tel que vous le désirez (AM-PM);
- la fonction d'interruption en cas de pluie est activée.

La minuterie ne fonctionne pas.

Vérifiez si :

- la minuterie est réglée à AUTO;
- le robinet du tuyau est ouvert;
- les piles sont faibles;
- l'horloge est réglée à la bonne heure (AM-PM);
- la fonction d'interruption en cas de pluie est activée.

L'arrosage ne s'arrête pas.

Vérifiez si :

- l'arrosage est réglé à la durée désirée.



Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054
1 801 299-5555
www.orbitonline.com

© 2008 Orbit Irrigation Products, Inc.
Tous droits réservés. Toutes les appellations commerciales sont des marques de commerce déposées de leur propriétaire respectif.

PN 62061-24F rB